



Montage handleiding

Stoelen, Banken, Zonnebedden

Algemeen:

Het is handig bij de montage een afbeelding, bijvoorbeeld uit de folder, bij de hand te hebben.

Draai de moeren nooit te vast aan om scheuren te voorkomen.

Werk op een schone en gladde ondergrond.

Gebruik altijd een rubber of houten hamer om de beschermende zinklaag van de bouten niet te beschadigen, of plaats een stukje hout op de bouten als een gewone hamer wordt gebruikt.

Nodig; rubber of houten hamer en moersleutel (10mm en 13mm)

Stoelen en banken; Elli tuinstoel (met en zonder verstelstuk), Elli banken

Voor iedere stoel en bank zijn voor beide kanten 5 bouten, ringen en moeren.

De lange bouten worden door de armleuningen bevestigd aan de rugleuning.

Met de overige bouten worden de stoelpoten aan de zitting vastgemaakt met aan de binnenzijde een ring en moer.

Verstelstuk; Schroef de tweede stoelpoot-verlengenger vast tussen de stoelpoten in met de vleugelschroeven. Zet vervolgens het dwarslatje vast dat dienst doet als 'stop' als de stoel rechtop wordt gezet.

Zonnebedden; Riviera, Notaja

Riviera;

Schroef eerst de poten vast op het zonnebed op de voorgeboorde gaatjes.

Het (driemaal) verstelbare liggedeelte van het zonnebed wordt geheel gemonteerd geleverd.

Steek de bijgeleverde metalen staaf door de voorgeboorde gaten en zet de houten wielen vast met ringen en de splitpen.

Notaja;

Zet de poten vast met de schroeven op de voorgeboorde gaatjes aan de binnenzijde van het zonnebed. Let op de markering (X bij X en O bij O)

Controleer ten slotte of uw tuinmeubel stevig staat en alle moeren voldoende zijn aangedraaid.

Importeur Pepe Tuinmeubelen
075-6873452
info@hooimaker.nl
www.finsetuinmeubelen.nl

